



- 1) Dévisser les 6 vis d'assemblage de la commande manuelle.
Tapoter avec un maillet régulièrement et doucement le couvercle pour le déboîter.
- 2) Mettre de la pâte silicone sur la surface en contact avec l'actionneur.
- 3) S'assurer avant le montage qu'aucune bavure ne se forme entre le passage du couvercle et la partie externe de la roue dentée. Si besoin, gratter avec un couteau le bourrelet formé.
- 4) Serrer fortement les 4 vis de fixation de la plaque supérieure avec de la colle frein filet faible.
- 4) Réaliser l'assemblage et fixer la commande (6 vis).

